



Technický list výrobku

info : 0903 – 720635

Vysoko výkonné lepidlo na celoplošné lepenie (na tkanine)

Sigaway

Rýchle lepenie nových textilných podlahovín na textilné podklady

Rozsah použitia :

- ◆ Rýchle a ľahké spracovanie
- ◆ Podlahovina je ihneď pochôdzna a zaťažiteľná
- ◆ Potreba pásky SUPERTape 7900 a v prípade potreby Contact 85

Rozsah použitia:

◆ vhodné podlahoviny:

Textilné podlahoviny:

- s plstným rubom
- so synteticky zdvojeným rubom (SDR)
- s textilným rubom (TR), (výnimka: Texback/Voewerk)
- s latexovým penovým rubom
- kobercové štvorce s bitumenovým, plstným alebo PVC rubom (výnimka: Flotex, Tretlon, Anker Clinic)
- Kugelgarn

Vhodné podklady:

- celoplošne nalepené textilné podlahoviny so slučkami, velurové (bez vysoko-hlbokej štruktúry)
- kučeravý velur (Frisé)
- vpichovaná plst'

Na nové textilné podlahoviny

Na existujúce textilné podlahoviny

Podlahoviny bez záruky:

- orientálne koberce, behúne, kusové koberce
- koberce v pásoch s PVC rubom (napr. čistiace zóny, Flotex)
- koberce s lepidlo odpudzujúcim povlakom rubu (napr. PU)
- tkané výrobky, kokos, sisal, korok
- Texback (od Vorwerk)
- NEODON (NEODUR Textil/TOP-BAC)
- vpichovaná plst'

Elastické podlahoviny:

- PVC homogénne/heterogénne
- CV podlahoviny
- PVC bezpečnostné podlahoviny, PVC designové podlahoviny
- Polyolefinové podlahoviny
- Linoleum

vodivé podlahoviny → Sigaway-electronic

Podklady bez záruky:

- kalciumsulfátové potery (vystierkované), stierkovacie hmoty
→ Sigan 1 s Planus
- potery (vystierkované) → Sigan 1 s Planus
- drevotriekové dosky → Sigan 1 s Planus
- elastické podlahoviny (PVC, CV, linoleum) → Sigan 2
- korkové podlahoviny s vrstvou PVC → Sigan 2
- PU a epoxidové živice (hladké, nepórovité, najmenej 3 mesiace staré) → Sigan 2
- parkety a laminát → Sigan 3
- umelý kameň, teraso → Sigan 3
- lakovaný korok → Sigan 3
- mramor a podlahy z prírodného kameňa
- izolačné podlahoviny
- bitumenové podklady
- štrukturované podklady (razené/ s výskytom špár)
- kaučuk

Návod na použitie:

Príprava podkladu:

- vhodnosť pre kolieskové stoličky: ak je pri novom kladení so Sigaway požadovaná vhodnosť pre kolieskové stoličky, musí mať i existujúci koberec vhodnosť pre namáhanie kolieskovými stoličkami. Celková hrúbka nového koberca musí byť väčšia ako hrúbka spodného koberca
- existujúca textilná podlahovina musí byť celoplošne nalepená. Uvoľnené miesta alebo diery ja nutné narezať a pevne prilepiť alebo musíme vlepíť kus podlahoviny rovnakej hrúbky. Tieto miesta môžeme taktiež vyplniť stierkovacou hmotou a to do úrovne existujúcej podlahovej krytiny
- Zvyšková vlhkosť podkladu: musí zodpovedať uznávaným odborným pravidlám, smerniciam a súvisiacim normám platných v príslušných zemiach (napr. EN, DIN, SIA, OE, ČSN).
- existujúcu podlahovinu musíme zbaviť prachu a mastných nečistôt. Dobre vysať.
- Všeobecne: je nutné dbať na príslušné normy pre práce s podlahovými krytinami a na normy podlahárskych prác v príslušných krajinách (napr. EN, DIN, SIA, OE, ČSN)

Lepenie pásky SUPERTape 7900 na podlahu:

- pozdĺž okrajov a stien naplníme na existujúcu podlahovú krytinu kládačskú pásku SUPERTape 7900 (V)
- v oblastiach švov (T1, T2) nalepíme tieto pásky 2 vedľa seba.

Pozor: používajte výhradne pásku SUPERTape 7900, ktorá je odolná voči zmäkčovadlám.

Kladenie pásov Sigaway:

- v oblasti švov stiahneme z kladačských pásov (V) ochranný papier
- pásky Sigaway pokladáme celoplošne jeden vedľa druhého s 2 cm presahom a to v pozdĺžnom smere kladenia novej podlahoviny – dobre pritlačíme

Pozor: Sigaway kladieme len na takú veľkú plochu, na ktorú budeme v ten istý deň klásť podlahovú krytinu.

Rozvinutie koberca:

- podlahovinu necháme aklimatizovať
- kobercové pásky T1 a T2 položíme bez pnutia na Sigaway a podľa potreby nahrubo prirežeme
- odrežeme stykové okraje koberca podľa návodu výrobcu (používame rezač spojov). V prípade zdvojeného rezu podložíme pásky ocelovým pravítkom

Pozor: nesmiete prerezať Sigaway

Lepenie pásov koberca T1:

- polovicu pásu podlahoviny preložíme späť
- odstránime ochranný papier až k ohybu preloženej podlahoviny (najskôr zo spodného pásu)
- stiahnutý ochranný papier odrežeme 10 cm pred ohybom podlahoviny (režeme od stredu k okraju). Zvyšný neodrezaný kúsok preložíme, čím vytvoríme klopu, ktorú založíme pod preloženú podlahovinu
- odrezaný ochranný papier stohujeme na seba a následne zvinieme dohromady (tým minimalizujeme objem odpadu)
- prvú polovicu koberca položíme bez pnutia a vln a pritlačíme

Pozor: ochranný papier sťahujeme vždy najskôr zo spodnejšieho pásu Sigaway.

Lepenie pásov koberca T2:

- druhú polovicu koberca priložíme späť a pomocou prehnutej klopy stiahneme zvyšný ochranný papier
- koberec položíme, pritlačíme a na okraji podľa potreby prirežeme

Tipy a triky

Rýchle kladenie Sigaway, postup pri 2 osobách

- odvineme cca 1m dlhý pás Sigaway a presne založíme do požadovaného smeru
- prvá osoba cúva s rolou Sigaway
- druhá osoba stojí na odvinutom páse a postupne ho pritláča a vyhládza širokým zmetákom

Pokladka kobercov so vzorom

- pri pokladke kobercov so vzorom preložíme späť jednotlivé pásky koberca pozdĺž švov na polovicu. Z tejto plochy stiahneme ochranný papier.

- jednu stranu koberca položíme bez ťahov, pnutia a vín a pritlačíme
- potom položíme druhú stranu a od stredu do strán napravo a naľavo čisto len pritlačíme vo švoch
- dobre pritlačíme/zvalcujeme

Trik s vodou na textilné podlahoviny

- pri pokladke so švami, na prirezanie a polozenie koberca pod telesá kúrenia a pod. Po stiahnutí ochranného papiera a pred položením podlahovej krytiny môžeme v požadovaných miestach Sigaway navlhčiť špongiou. Následne na toto navlhčené miesto položíme podlahovinu. Lepivá sila Sigaway je na niekoľko minút neutralizovaná. Po odparení vody sa zas naplno obnoví. Nakoniec podlahovú krytinu znova pritlačíme.

Kladenie kobercových štvorcov

- odstránime ochranný papier
- šablónu na kladenie si nanesieme značkovacou šnúrou priamo na Sigaway. V prípade, že je pôvodná textilná podlahovina, na ktorú budeme klásť novú podlahovinu svetlá, môžeme túto šablónu tzv. „nabrknúť“ značkovacou šnúrou priamo na ňu. Značenie bude v tomto prípade dobre presvitať skrz tkaninu Sigaway.
- pri vlastnom kladení snímame zo Sigaway len toľko ochranného papiera, koľko je nutné na polozenie v danej chvíli
- na zaistenie prístupu do zdvojenej podlahy je možno jednotlivé štvorce kedykoľvek spolu so Sigaway odstrániť: za týmto účelom prerežeme kobercovým nožom Sigaway podľa štvorca. Potom môžeme kobercový štvorec odstrániť spoločne so Sigaway. Každý štvorec je možné s týmto neporušeným a čistým Sigaway opätovne položiť späť

Technické údaje:

PE – buničínový tkaninový nosič, obojstranne lepiaci, z jednej strany vybavený ochranným papierom

Špeciálne akrylátové lepidlo, zaručuje čistý vzduch v prostredí

Vhodný pre kolieskové stoličky*

Vhodný na podlahové kúrenie

Vhodný na objekty, bez plošného obmedzenia

Odolný čisteniu: vhodný na čistenie rozprašovacími extraktami

*nová podlahovina musí byť taktiež vhodná pre toto namáhanie

Obmedzenia:

1. pri opätovnom odstránení podlahoviny pokladanej na Sigaway môžu na pôvodných kobercoch/podkladoch zostať zvyšky lepidla a tkaniny. Z tohto dôvodu nie je Sigaway vhodný na **stávajúce** užité podlahoviny/podklady, ktoré by mali v budúcnosti byť opätovne uvedené do pôvodného stavu (napr. ako protišmykové podložky, zakrytie podlahy a pod.)
2. podlahové krytiny ponecháme dostatočne dlhú dobu aklimatizovať

Záruka:

UZIN poskytuje záruku 5 rokov na všetky vlastnosti zaručené v návode.

Dbajte na všeobecne uznávané pravidlá oboru a techniky pre pokladku podlahovín a na platné národné normy (EN,DIN,VOB,OE,SIA,ČSN)

Poskytnutie záruky je vylúčené ak:

- bude Sigaway použitý vo vonkajších priestoroch
- na výrobok pôsobia neobvyklé vplyvy obzvlášť chemické alebo mechanické
- dojde k odtrhnutiu podkladu (vplyvom nedostatočnej pevnosti podkladu)
- je spracovanie/užívanie odlišné od návodu (Sigaway nikdy nepoužívať na schody a steny)
- sa vyskytnú zmeny sfarbenia na základe chemickej reakcie medzi podlahovinou a podkladom
- na základe zmeny rozmerov sa v podlahovine vytvoria špáry
- podlahovina bola položená pod ťahom alebo pnutím
- na Sigaway pôsobí vlhkosť
- kladenie bolo vykonané pri teplote pod 15 °C (na podlahe!)
- nebolo vykonané žiadne skúšobné lepenie
- pri práci boli použité kolenové napínaky a stykové spony