

Špeciálna soklová lepiaca páska pre kaučukové fabiónové lišty

## Goman 90



Bezpečne lepenie kaučukových soklových lišt a fabiónov

### Použitie:

Špeciálny akrylátový lepiaci systém pre rýchle a isté lepenie kaučukových fabiónových systémov. Goman 90 neobsahuje rozpúšťadlá a umožňuje vykonanie lepenia rýchlo a čisto. pre použitie vo vnútornom prostredí.

#### ► Vhodná pre:

- kaučukové krytiny
- kaučukové fabióny
- kaučukové uholníky
- kaučukové soklové lišty
- kaučukové tvarované sokle (na steny)
- kaučukové schodiskové obruby

#### ► Vhodná na:

- škrabanú omietku / omietku
- murivo
- kov (povrchovo neupravený)
- farebný náter
- plast
- drevo
- betón
- keramiku
- sadru (penetrovanú)
- tapety
- stierkovaciu hmotu (penetrovanú)

Ponúka najväčšie možné bezpečie pred emisiami a výrazne prospieva ku zdravému prostrediu v miestnostiach. Výrobok je označený symbolom „Modrý anjel“ v súlade s DE-UZ 113, ako výrobok pre lepenie podlahových krytín a kladačské práce s veľmi malým obsahom emisií.



pro < kaučukové soklové lišty  
NA > podklady do štruktúry 1 mm

**Zloženie:** akrylát – kopolymer, zosieťovacie a odpeňovacie zložky, vlákno, papier

### Prednosti výrobku / vlastnosti:

- Odpadá kontaktné lepenie
- Čistý vzduch
- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Žiadne rozkladanie a prednátery
- 3 x 5 rýchlejší
- DE- UZ 113 / šetrné k životnému prostrediu, z dôvodu nízkych emisií
- EMICODE EC1 PLUS/ s veľmi nízkym obsahom emisií

### Technické údaje:

Druh balenia:	kartón
Šírka rolky:	90 mm
Dĺžka rolky:	50 m
Skladovateľnosť:	min. 2 roky
Farba:	transparentná so zeleným vláknom
Teplota podkladu:	min. 15 °C
Doba odvetrania:	žiadna
Doba kladenia:	bez obmedzenia
Zaťažiteľnosť:	okamžite po nalepení
Zváranie/špárovanie:	okamžite po nalepení

## Pokyny pre spracovanie:

- ▶ Podklad musí byť trvalo suchý, tvrdý, nosný, rovný, bez mastnoty, prachu a silikónu a musí odpovedať platným národným normám (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)
- ▶ Tapety musia byť pevne prilepené alebo odstránené/odrezané do výšky krytej soklovou lištou
- ▶ Prach z povrchu podkladu viazať penetráciou neobsahujúcou rozpúšťadlá (napr. UZIN PE 260)
- ▶ Krytina rovnako ako soklová páska Goman 90 musia byť pred lepením dostatočne uvoľnené, aklimatizované a prispôbené bežnej klíme prostredia, v ktorom budú použité.

## Potrebné náradie:

- ▶ Goman 90, vtieracia korková lišta, handra, kobercový nôž



## Spracovanie:

1. ▶ kaučukovú krytinu v ploche položíme podľa informácií od výrobcu krytiny až po značení (10 cm odstup od steny)



2. ▶ papierový rondel, na ktorom nepriľne lepidlo, vložíme na odvíjajúcu podložku



- ▶ Goman 90 vložíme na papierový rondel

3. ▶ Goman 90 pomocou odvíjajúcej podložky nasadíme na stenu 4 mm nad úroveň podlahovej krytiny
- ▶ dobre pritlačíme



## Dôležité upozornenie:

Skladujte na chránenej reznej strane v suchom, chladnom prostredí bez prístupu priameho slnečného svitu.

## Ochrana práce a životného prostredia:

Výrobok nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany práce. Z dôvodu pracovnej hygieny odporúčame pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Skladovať z dosahu detí.

## Likvidácia odpadu:

Návin a kartón sú recyklovateľné. Zvyšky pásky je možné likvidovať ako domáci odpad.

## Záruka:

UZIN poskytuje záruku 5 rokov na všetky vlastnosti zaručené v návode

- Dbajte na všeobecne uznávané pravidlá odboru a techniky pre kladenie podlahovín a na platné národné normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)

V každom prípade je nutné pred lepením vykonať skúšku lepenia priamo na mieste vykonávaného kladenia

4. ▶ očistený fabión presne a úkosom zrežeme
- ▶ ochranný papier na Goman 90 narežeme 2 cm nad spodnú hranu a stiahneme ho



5. ▶ fabión nasadíme od rohu
- ▶ po častiach bez ťahu a prnutia pritlačíme na Goman 90



6. ▶ od hrany položenej kaučukovej krytiny položíme Goman 90 na podlahu, dobre pritlačíme
- ▶ fabión sa ľahko preloží
- ▶ v priestore rohu sa Goman 90 osadí na zraz



7. ▶ pruhy krytiny prirezať na šírku 19 cm
- ▶ kúty a rohy prirezať pomocou šablóny a napasovať
- ▶ každý jednotlivý diel krytiny osadiť samostatne



8. ▶ ochranný papier z Goman 90 prilepeného na podlahe stiahnuť
- ▶ kaučukovú krytinu osadiť na nalepenú podlahovú krytinu
- ▶ celoplošne a dobre vtlačiť na podlahu



9. ▶ krytina osadená na stenu sa pritlačí v spodnej časti a stiahne sa ochranný papier
- ▶ krytina sa natlačí na fabión, pritlačí sa v hornej časti plošne na stenu a dobre sa vtlačí a navalcuje



Poskytnutie záruky je vylúčené ak:

- rubová a lícna strana kaučukovej soklovej lišty nebola pred kladením na vlhko čistená
- na výrobok pôsobia neobvyklé vplyvy, obzvlášť potom chemické alebo mechanické
- spracovanie alebo používanie prebieha odlišne od návodu
- na Goman 90 pôsobí vlhkosť
- kladenie bolo vykonané pri teplote menšej ako 15°C (teplota steny)
- Goman 90 bol použitý v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, prípadne tepelným namáhaním (napr. zimné záhrady).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôsledných výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov ako aj rozdielne podmienky na stavbách a pri spracovaní však nemôžu byť nami jednotlivito kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí preto vo vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade pochybností previesť vlastné skúšky, alebo vyžiadať technické poradenstvo k aplikácii. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť. Aktuálne znenie tohto technického listu nájdete na internetových stránkach [www.podlahauz.sk](http://www.podlahauz.sk)